

一、產品種類

編號	型號
WC-1	壁布 AP 4EX-47
WC-2	壁布 NICE ABS-16-03
WC-4	壁布 4EX-48
WC-7	壁布 C62-603(相似品)
WC-8	壁布 GP TS1-07
WC-12	壁布 GP TS2-09
WC-13	壁布 GP TS8-01
WC-14	壁布 GP TS3-32

二、材料規範

產品名稱	壁布(AP, GP, NICE)
幅寬	寬:1350mm
總長	長:27000mm
單位重量	重量:約565g以上/平方公尺
材質	材質:pvc(表面), 紗布or不織布(底部)
防焰性能	防焰性能:
	CNS7614A法(10sec)等級:一級
	符合CNS11491壁紙防焰規範
	美國 ASTM E-84-04 等級:A
其他性能	褪色性:
	符合CNS11491壁紙規範(4級以上)
	遮蔽性:
	符合CNS11491壁紙規範(4級)
	硫化污染性:
	符合CNS11491壁紙規範(3-4級)
	甲醛釋出量:
	符合CNS11491壁紙規範(未檢出)
	防黴規範:
GP壁布另外須符合JIS Z2911壁紙防黴規範	

壁布(美式)施工步驟

項次	步驟	說明
1	調膠水	拿一只水桶，調壁紙膠水，調製的比例是1:1:0.3（漿糊膠:水:英國進口膠(*註1)），調成黏稠狀即可。也可以使用英國進口膠粉(*註1)，調製的比例是1包(200g)加入5公升的水調勻即可。
2	丈量	量出需貼壁布牆面之尺寸。
3	裁布	1. 壁布花紋不用對花時:裁紙必須要預留裁切尺寸(上5cm+下5cm)，假設牆壁高為240cm，壁紙則需裁至250cm左右。
		2. 壁布花紋需要對花時:裁布必須計算對花尺寸，並且要預留裁切尺寸(約10cm)，假設牆壁高為240cm，對花尺寸為60cm壁布則需裁至250cm左右。(會產生50cm損料, 請注意!另外要注意花形完整性) 計算式:240cm(高)/60cm(對花尺寸)=4朵花*60cm(對花尺寸)=240cm+10cm(預留裁切尺寸)=250cm。
4	接縫上膠	在每幅壁布相接處，預先在壁面以白膠披上(寬約10cm)，避免日後接縫脫膠裂開。若有使用英國進口膠(粉)(見步驟1的*註1)則此步驟可以省略!
5	上強力膠	在壁面轉角(凸角)處及對應的壁布背面預先上強力膠10cm，確保在轉角處壁布服貼。
6	上膠水	以手工滾筒或專業上膠機在壁布背面均勻上膠，上膠後對摺放置（對摺壁布是為了避免漿糊到處沾黏，漿糊也不會那麼快乾掉）
		※轉角處的壁布需使用手工滾筒上膠，避免沾黏到強力膠!
7	貼上	把壁布貼上，並刷平。注意垂直及花形!
8	裁切	將第一張壁布上下多餘的部分裁切修齊。並用抹布或海棉拭去多餘的膠水。
9	續貼	下一張壁布接力貼，不用對花者布與布要重疊5cm，須對花者依花形相疊；注意花色要相疊對齊。注意施工方向(*註2)!
10	裁切	將第二張壁布上下多餘的部分裁切修齊。並用抹布或海棉拭去多餘的膠水。
11	疊切	將二張壁布相疊處以鐵尺及美工刀垂直裁切修齊。將二張壁布相疊處裁切下來的廢料去除，並且使用滾輪使接縫密合。
12	完成	最後遇到電源或插頭開關時，先將面板拆下來，再以刀片在上方畫十字開孔，再將面板裝回，重覆以上動作，壁布就完成了。
備註	(*註1)	英國進口膠(粉)具有類似PU膠的彈性，可以確保壁布完工後接縫歷久不裂開!
	(*註2)	一般素色的壁布在施作方向為正反貼，而須對花的壁布通常為同向(正正)貼! 施工者須注意產品外包裝的施工說明，以免施工錯誤導致色差!